

本站大部分资源收集于网络，只做学习和交流使用，版权归原作者所有。若您需要使用非免费的软件或服务，请购买正版授权并合法使用。本站发布的内容若侵犯到您的权益，请联系站长删除，我们将及时处理。下图为站长及技术的微信二维码



| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)      | 需要检查的备件(英文)                                                                                              | 需要检查的备件(中文)                                | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 000161 | LFT1 PID excess load error  | LFT1 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000162 | LFT1 PID excess speed error | LFT1 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |
| 000164 | LFT1 PID lock error         | LFT1 PID锁错误    | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000180 | LFT2 PID driving time error | LFT2 PID驱动时间错误 | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |
| 000181 | LFT2 PID excess load error  | LFT2 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000182 | LFT2 PID excess speed error | LFT2 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |
| 000184 | LFT2 PID lock error         | LFT2 PID锁错误    | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000200 | LFT3 PID driving time error | LFT3 PID驱动时间错误 | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)      | 需要检查的备件(英文)                                                                                                     | 需要检查的备件(中文)                                | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 000201 | LFT3 PID excess load error  | LFT3 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000202 | LFT3 PID excess speed error | LFT3 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |
| 000204 | LFT3 PID lock error         | LFT3 PID锁错误    | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000220 | LFT4 PID driving time error | LFT4 PID驱动时间错误 | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |
| 000221 | LFT4 PID excess load error  | LFT4 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000222 | LFT4 PID excess speed error | LFT4 PID超载错误   | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.275</a> |
| 000224 | LFT4 PID lock error         | LFT4 PID锁错误    | Cassette Lift Motor<br>Cassette Lift Motor control sensor<br>Paper cassette<br>Gear<br>Motor Drive Board        | 纸盒抬纸电机<br>纸盒抬纸电机控制传感器<br>纸盒<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.276</a> |
| 000240 | EJR PID driving time error  | EJR PID 驱动时间错误 | Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Paper Tray Rib Lower/Upper Limit Sensor<br>Motor Drive Board<br>Mechanical | 纸张托盘支撑抬起/落下位置传感器<br>电机驱动板<br>机械部件          | <a href="#">p.276</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)       | 需要检查的备件(英文)                                                                                    | 需要检查的备件(中文)                                        | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 000241 | EJR PID excess load error   | EJR PID 超载错误    | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.277</a> |
| 000242 | EJR PID excess speed error  | EJR PID 超载错误    | Train part<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Motor Drive Board                           | 关联部件<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>电机驱动板                   | <a href="#">p.277</a> |
| 000243 | EJR PID reverse error       | EJR PID 倒转错误    | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.277</a> |
| 000244 | EJR PID lock error          | EJR PID 锁错误     | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.277</a> |
| 000260 | BCLT PID driving time error | BCLT PID 驱动时间错误 | Paper Feed Belt Cleaner Unit (unload status)<br>Belt Cleaner Drive Motor                       | 走纸皮带清洁单元<br>皮带清洁器驱动电机                              | <a href="#">p.278</a> |
| 000261 | BCLT PID excess load error  | BCLT PID 超载错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.279</a> |
| 000262 | BCLT PID excess speed error | BCLT PID 超载错误   | Paper Feed Belt Cleaner Unit (unload status)<br>Belt Cleaner Drive Motor                       | 走纸皮带清洁单元<br>皮带清洁器驱动电机                              | <a href="#">p.279</a> |
| 000263 | BCLT PID reverse error      | BCLT PID 倒转错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.279</a> |
| 000264 | BCLT PID lock error         | BCLT PID 锁错误    | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Motor<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.279</a> |
| 000280 | JBT PID driving time error  | JBT PID 驱动时间错误  | Static Eliminator Brush Positioning Drive Motor                                                | 静电消除刷定位驱动单机                                        | <a href="#">p.280</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                   | 错误描述 (中文)      | 需要检查的备件(英文)                                                                                   | 需要检查的备件(中文)                                        | 维修手册参考页               |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 000281 | JBT PID excess load error  | JBT PID 超载错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Output Tray Rib UP/DW Moto<br>Encoder<br>Gears or rollers | 连接线缆<br>电机驱动板<br>纸张输出托盘支撑抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮或辊轮 | <a href="#">p.281</a> |
| 000282 | JBT PID excess speed error | JBT PID 超载错误   | Parts of Static Eliminator Brush drive<br>Static Eliminator Brush Positioning Drive Motor     | 静电消除刷驱动部件<br>静电消除刷定位驱动单机                           | <a href="#">p.281</a> |
| 000283 | JBT PID reverse error      | JBT PID 倒转错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Motor<br>Encoder<br>Gear                                        | 连接线缆<br>电机驱动板<br>电机<br>光栅传感器<br>齿轮                 | <a href="#">p.281</a> |
| 000284 | JBT PID lock error         | JBT PID 锁错误    | Cable<br>Motor Drive Board<br>Motor<br>Encoder<br>Gear                                        | 连接线缆<br>电机驱动板<br>电机<br>光栅传感器<br>齿轮                 | <a href="#">p.281</a> |
| 000300 | BLT PID driving time error | BLT PID 驱动时间错误 | Paper Feed Belt Motor                                                                         | 走纸皮带电机                                             | <a href="#">p.282</a> |
| 000301 | BLT PID excess load error  | BLT PID 超载错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Motor<br>Encoder<br>Gear                                        | 连接线缆<br>电机驱动板<br>电机<br>光栅传感器<br>齿轮                 | <a href="#">p.283</a> |
| 000302 | BLT PID excess speed error | BLT PID 超载错误   | Belt Drawer Unit<br>Belt Drive Motor                                                          | 走纸皮单元<br>走纸皮传动电机                                   | <a href="#">p.283</a> |
| 000303 | BLT PID reverse error      | BLT PID 倒转错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Motor<br>Encoder<br>Gear                                        | 连接线缆<br>电机驱动板<br>电机<br>光栅传感器<br>齿轮                 | <a href="#">p.283</a> |
| 000304 | BLT PID lock error         | BLT PID 锁错误    | Cable<br>Motor Drive Board<br>Motor<br>Encoder<br>Gear                                        | 连接线缆<br>电机驱动板<br>电机<br>光栅传感器<br>齿轮                 | <a href="#">p.283</a> |
| 000320 | BTK PID driving time error | BTK PID 驱动时间错误 | Paper Feed Belt                                                                               | 走纸皮带单元                                             | <a href="#">p.284</a> |
| 000321 | BTK PID excess load error  | BTK PID 超载错误   | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Feed Belt Motor<br>Encoder<br>Gears                       | 连接线缆<br>电机驱动板<br>走纸皮带电机<br>光栅传感器<br>齿轮             | <a href="#">p.285</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                     | 错误描述 (中文)        | 需要检查的备件(英文)                                                                             | 需要检查的备件(中文)                            | 维修手册参考页               |
|--------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 000322 | BTK PID excess speed error   | BTK PID 超载错误     | Paper Feed Belt Motor                                                                   | 走纸皮带电机                                 | <a href="#">p.285</a> |
| 000323 | BTK PID reverse error        | BTK PID 倒转错误     | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Feed Belt Motor<br>Encoder<br>Gears                 | 连接线缆<br>电机驱动板<br>走纸皮带电机<br>光栅传感器<br>齿轮 | <a href="#">p.285</a> |
| 000324 | BTK PID lock error           | BTK PID 锁错误      | Cable<br>Motor Drive Board<br>Paper Feed Belt Motor<br>Encoder<br>Gears                 | 连接线缆<br>电机驱动板<br>走纸皮带电机<br>光栅传感器<br>齿轮 | <a href="#">p.285</a> |
| 000340 | Tube1 PID driving time error | Tube1 PID 驱动时间错误 | Ink Eject Pump Motor                                                                    | 泵墨电机                                   | <a href="#">p.286</a> |
| 000341 | Tube1 PID excess load error  | Tube1 PID 超载错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Ink Eject Pump Motor<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>泵墨电机<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.287</a> |
| 000342 | Tube1 PID excess speed error | Tube1 PID 超载错误   | Ink Eject Pump Motor<br>Ink Ejection Motor                                              | 泵墨电机<br>排墨电机                           | <a href="#">p.287</a> |
| 000343 | Tube1 PID reverse error      | Tube1 PID 倒转错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Ink Eject Pump Motor<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>泵墨电机<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.287</a> |
| 000344 | Tube1 PID lock error         | Tube1 PID 锁错误    | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Ink Eject Pump Motor<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>泵墨电机<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.287</a> |
| 000360 | Tube2 PID driving time error | Tube2 PID 驱动时间错误 | Ink Eject Pump Motor                                                                    | 泵墨电机                                   | <a href="#">p.286</a> |
| 000361 | Tube2 PID excess load error  | Tube2 PID 超载错误   | Ink Eject Pump Motor<br>Ink Ejection Motor                                              | 泵墨电机<br>排墨电机                           | <a href="#">p.287</a> |
| 000362 | Tube2 PID excess speed error | Tube2 PID 超载错误   | Ink Eject Pump Motor<br>Ink Ejection Motor                                              | 泵墨电机<br>排墨电机                           | <a href="#">p.287</a> |
| 000363 | Tube2 PID reverse error      | Tube2 PID 倒转错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Ink Eject Pump Motor<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>泵墨电机<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.287</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)       | 需要检查的备件(英文)                                                                                         | 需要检查的备件(中文)                                      | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 000364 | Tube2 PID lock error        | Tube2 PID 锁错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Ink Eject Pump Motor<br>Gears<br>Motor Drive Board             | 连接线缆<br>低电压电源板<br>泵墨电机<br>齿轮<br>电机驱动板            | <a href="#">p.287</a> |
| 000380 | WIP PID driving time error  | WIP PID 驱动时间错误  | Wiper Drive Motor                                                                                   | 清洁刮片驱动电机                                         | <a href="#">p.288</a> |
| 000381 | WIP PID excess load error   | WIP PID 超载错误    | Cable<br>Drive Board<br>Encoder<br>Gears<br>Wiper HP Sensor                                         | 连接线缆<br>驱动板<br>光栅传感器<br>齿轮<br>清洁刮片初始位置传感器        | <a href="#">p.289</a> |
| 000382 | WIP PID excess speed error  | WIP PID 超载错误    | Wiper Drive Motor                                                                                   | 清洁刮片驱动电机                                         | <a href="#">p.288</a> |
| 000383 | WIP PID reverse error       | WIP PID 倒转错误    | Cable<br>Drive Board<br>Encoder<br>Gears<br>Wiper HP Sensor                                         | 连接线缆<br>驱动板<br>光栅传感器<br>齿轮<br>清洁刮片初始位置传感器        | <a href="#">p.289</a> |
| 000384 | WIP PID lock error          | WIP PID 锁错误     | Cable<br>Drive Board<br>Encoder<br>Gears<br>Wiper HP Sensor                                         | 连接线缆<br>驱动板<br>光栅传感器<br>齿轮<br>清洁刮片初始位置传感器        | <a href="#">p.289</a> |
| 000400 | PLA PID driving time error  | PLA PID 驱动时间错误  |                                                                                                     |                                                  |                       |
| 000401 | PLA PID excess load error   | PLA PID 超载错误    |                                                                                                     |                                                  |                       |
| 000402 | PLA PID excess speed error  | PLA PID 超载错误    |                                                                                                     |                                                  |                       |
| 000403 | PLA PID reverse error       | PLA PID 倒转错误    |                                                                                                     |                                                  |                       |
| 000404 | PLA PID lock error          | PLA PID 锁错误     |                                                                                                     |                                                  |                       |
| 000420 | SEL1 PID driving time error | SEL1 PID 驱动时间错误 | Valve Selection Motor                                                                               | 阀门选择电机                                           | <a href="#">p.290</a> |
| 000421 | SEL1 PID excess load error  | SEL1 PID 超载错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Valve Selection Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>阀门选择电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>电机驱动板 | <a href="#">p.291</a> |
| 000422 | SEL1 PID excess speed error | SEL1 PID 超载错误   | Valve Selection Motor train part<br>Valve Selection Moto                                            | 阀门选择电机关联部件<br>阀门选择电机                             | <a href="#">p.290</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)       | 需要检查的备件(英文)                                                                                         | 需要检查的备件(中文)                                       | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 000423 | SEL1 PID reverse error      | SEL1 PID 倒转错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Valve Selection Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>阀门选择电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.291</a> |
| 000424 | SEL1 PID lock error         | SEL1 PID 锁错误    | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Valve Selection Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>阀门选择电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.291</a> |
| 000440 | SEL2 PID driving time error | SEL2 PID 驱动时间错误 | Valve Selection Motor                                                                               | 阀门选择电机                                            | <a href="#">p.290</a> |
| 000441 | SEL2 PID excess load error  | SEL2 PID 超载错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Valve Selection Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>阀门选择电机<br>光栅传感器<br>齿轮s<br>电机驱动板 | <a href="#">p.291</a> |
| 000442 | SEL2 PID excess speed       | SEL2 PID 超载错误   | Valve Selection Motor train part<br>Valve Selection Motor                                           | 阀门选择电机关联部件<br>阀门选择电机                              | <a href="#">p.290</a> |
| 000443 | SEL2 PID reverse error      | SEL2 PID 倒转错误   | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Valve Selection Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>阀门选择电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.291</a> |
| 000444 | SEL2 PID lock error         | SEL2 PID 锁错误    | Cable<br>Low Voltage Power Supply<br>Valve Selection Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Motor Drive Board | 连接线缆<br>低电压电源板<br>阀门选择电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>电机驱动板  | <a href="#">p.291</a> |
| 000460 | Flip PID driving time error | Flip PID 驱动时间错误 | Paper Flip Motor                                                                                    | 纸张弹出电机                                            | <a href="#">p.292</a> |
| 000461 | Flip PID excess load error  | Flip PID 超载错误   | Cable<br>Main Board<br>Power Supply<br>Paper Flip Motor<br>Gear                                     | 连接线缆<br>主板<br>电源板<br>纸张弹出电机<br>齿轮                 | <a href="#">p.293</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                            | 错误描述 (中文)      | 需要检查的备件(英文)                                                     | 需要检查的备件(中文)                       | 维修手册参考页               |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 000462 | Flip PID excess speed error         | Flip PID 超载错误  | Train part of flip mechanism<br>Paper Flip Motor                | 纸张弹出机构<br>纸张弹出电机                  | <a href="#">p.292</a> |
| 000463 | Flip PID reverse error              | Flip PID 倒转错误  | Cable<br>Main Board<br>Power Supply<br>Paper Flip Motor<br>Gear | 连接线缆<br>主板<br>电源板<br>纸张弹出电机<br>齿轮 | <a href="#">p.293</a> |
| 000464 | Flip PID lock error                 | Flip PID 锁错误   | Cable<br>Main Board<br>Power Supply<br>Paper Flip Motor<br>Gear | 连接线缆<br>主板<br>电源板<br>纸张弹出电机<br>齿轮 | <a href="#">p.293</a> |
| 000480 | PG PID driving time error           | PG PID 驱动时间错误  | PG Motor                                                        | PG 电机                             | <a href="#">p.294</a> |
| 000481 | PG PID excess load error            | PG PID 超载错误    | Cable<br>Drive Board<br>PG Motor<br>Gear                        | 连接线缆<br>驱动板<br>PG 电机<br>齿轮        | <a href="#">p.295</a> |
| 000482 | PG PID excess speed error           | PG PID 超载错误    | PG train parts<br>PG Motor                                      | PG 关联部件s<br>PG 电机                 | <a href="#">p.294</a> |
| 000483 | PG PID reverse error                | PG PID 倒转错误    | Cable<br>Drive Board<br>PG Motor<br>Gear                        | 连接线缆<br>驱动板<br>PG 电机<br>齿轮        | <a href="#">p.295</a> |
| 000484 | PG PID lock error                   | PG PID 锁错误     | Cable<br>Drive Board<br>PG Motor<br>Gear                        | 连接线缆<br>驱动板<br>PG 电机<br>齿轮        | <a href="#">p.295</a> |
| 000490 | PG load position driving time error | PG 位置驱动时间错误    | PG Motor                                                        | PG 电机                             | <a href="#">p.294</a> |
| 000491 | PG load position excess error       | PG 位置超载错误      | Cable<br>Drive Board<br>PG Motor<br>Gear                        | 连接线缆<br>驱动板<br>PG 电机<br>齿轮        | <a href="#">p.295</a> |
| 000492 | PG load position excess error       | PG 位置超载错误      | PG train parts<br>PG Motor                                      | PG 关联部件<br>PG 电机                  | <a href="#">p.294</a> |
| 000493 | PG load position reverse error      | PG 位置倒转错误      | Cable<br>Drive Board<br>PG Motor<br>Gear                        | 连接线缆<br>驱动板<br>PG 电机<br>齿轮        | <a href="#">p.295</a> |
| 000500 | CAP PID driving time error          | CAP PID 驱动时间错误 | Cap Rise/ Fall Motor                                            | 泵附件抬起/落下电机                        | <a href="#">p.296</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                              | 错误描述 (中文)          | 需要检查的备件(英文)                                                                     | 需要检查的备件(中文)                                      | 维修手册参考页               |
|--------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 000501 | CAP PID excess load error             | CAP PID 超载错误       | Cable<br>Drive Board<br>Cap Rise/ Fall Motor<br>Encoder<br>Gears<br>Train parts | 连接线缆<br>驱动板<br>泵附件抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>关联部件 | <a href="#">p.297</a> |
| 000502 | CAP PID excess speed error            | CAP PID 超载错误       | Mechanical parts of Cap Motion<br>Cap Rise/ Fall Motor                          | 泵附件机械部件<br>泵附件抬起/落下电机                            | <a href="#">p.296</a> |
| 000503 | CAP PID reverse error                 | CAP PID 倒转错误       | Cable<br>Drive Board<br>Cap Rise/ Fall Motor<br>Encoder<br>Gear<br>Train part   | 连接线缆<br>驱动板<br>泵附件抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>关联部件 | <a href="#">p.297</a> |
| 000504 | CAP PID lock error                    | CAP PID 锁错误        | Cable<br>Drive Board<br>Cap Rise/ Fall Motor<br>Encoder<br>Gear<br>Train part   | 连接线缆<br>驱动板<br>泵附件抬起/落下电机<br>光栅传感器<br>齿轮<br>关联部件 | <a href="#">p.297</a> |
| 000520 | C1 Pickup PID driving time error      | 纸盒1进纸PID 驱动时间错误    | Paper Feed Motor C1                                                             | 进纸电机 C1                                          | <a href="#">p.298</a> |
| 000521 | C1 Pickup PID excess load error       | 纸盒1进纸PID 超载错误      | Cable<br>Main Board<br>Paper Feed Motor C1<br>Gear<br>Train part                | 连接线缆<br>主板<br>进纸电机 C1<br>齿轮<br>关联部件              | <a href="#">p.299</a> |
| 000522 | C1 Pickup PID excess speed error      | 纸盒1进纸PID 超载错误      | mechanism<br>Paper Feed Motor C1                                                | 纸盒整体进纸机构<br>进纸电机 C1                              | <a href="#">p.298</a> |
| 000523 | C1 Pickup PID reverse error           | 纸盒1进纸PID 倒转错误      | Cable<br>Main Board<br>Paper Feed Motor C1<br>Gear<br>Train part                | 连接线缆<br>主板<br>进纸电机 C1<br>齿轮<br>关联部件              | <a href="#">p.299</a> |
| 000524 | C1 Pickup PID lock error              | 纸盒1进纸PID 锁错误       | Cable<br>Main Board<br>Paper Feed Motor C1<br>Gear<br>Train part                | 连接线缆<br>主板<br>进纸电机 C1<br>齿轮<br>关联部件              | <a href="#">p.299</a> |
| 000580 | Left Path Flip PID driving time error | 左导轨Flip PID 驱动时间错误 |                                                                                 |                                                  |                       |
| 000581 | Left Path Flip PID excess load error  | 左导轨Flip PID 超载错误   |                                                                                 |                                                  |                       |
| 000582 | Left Path Flip PID excess speed error | 左导轨Flip PID 超载错误   |                                                                                 |                                                  |                       |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                   | 错误描述 (中文)          | 需要检查的备件(英文)                                                                                                              | 需要检查的备件(中文)                                       | 维修手册参考页 |
|--------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 000583 | Left Path Flip PID reverse | 左导轨Flip PID 倒转错误   |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 000584 | Left Path Flip PID lock er | 左导轨Flip PID 锁错误    |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 000600 | Right Path Flip PID drivin | 右导轨Flip PID 驱动时间错误 |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 000601 | Right Path Flip PID exces  | 右导轨Flip PID 超载错误   |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 000602 | Right Path Flip PID exces  | 右导轨Flip PID 超载错误   |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 000603 | Right Path Flip PID rever  | 右导轨Flip PID 倒转错误   |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 000604 | Right Path Flip PID lock e | 右导轨Flip PID 锁错误    |                                                                                                                          |                                                   |         |
| 001010 | PRS1 PID driving time er   | PRS1 PID驱动时间错误     | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Main Ink Path Assy<br>Cover Interlock Valve Assy<br>Relay Flow Path Assy<br>Head | 压力泵单元<br>墨盒<br>主墨路组件<br>阀门互锁盖板组件<br>墨路中继组件<br>打印头 | p.302   |
| 001011 | PRS2 PID driving time er   | PRS2 PID驱动时间错误     | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Main Ink Path Assy<br>Cover Interlock Valve Assy<br>Relay Flow Path Assy<br>Head | 压力泵单元<br>墨盒<br>主墨路组件<br>阀门互锁盖板组件<br>墨路中继组件<br>打印头 |         |
| 001012 | DCP1 PID driving time er   | DCP1 PID驱动时间错误     | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                                                                    | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                            | p.302   |
| 001013 | DCP2 PID driving time er   | DCP2 PID驱动时间错误     | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                                                                    | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                            |         |
| 002001 | Belt Drive Motor failure   | 皮带驱动电机故障           | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         | p.303   |
| 002002 | Paper Feed Motor failure   | 进纸电机故障             | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |
| 002003 | Multi-cassette Paper Fee   | 多纸盒进纸电机故障          | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |
| 002004 | C2 Pickup Motor failure    | 纸盒2抬纸电机故障          | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |
| 002005 | C3 Pickup Motor failure    | 纸盒3抬纸电机故障          | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |
| 002006 | C4 Pickup Motor failure    | 纸盒4抬纸电机故障          | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |
| 002007 | Intermediate Path Paper    | 转换导轨进纸电机1故障        | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |
| 002008 | Intermediate Path Paper    | 转换导轨进纸电机2故障        | Motor<br>Control Board                                                                                                   | 电机<br>控制板                                         |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                  | 错误描述 (中文)  | 需要检查的备件(英文)                            | 需要检查的备件(中文)       | 维修手册参考页 |
|--------|---------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|---------|
| 002009 | Intermediate Path Paper   | 转换导轨出纸电机故障 | Motor<br>Control Board                 | 电机<br>控制板         |         |
| 002010 | Motor Drive Board over-v  | 电机驱动板故障    |                                        |                   |         |
| 030900 | Mist Suction Fan error    | 电扇故障       | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 | p.304   |
| 030901 | Board Cooling Fan error   | 电扇故障       | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030902 | Power Supply Cooling Fa   | 电源电扇故障     | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030903 | Paper Ejection Fan 1 erro | 出纸风扇1故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030904 | Paper Ejection Fan 2 erro | 出纸风扇2故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030905 | Paper Dust Suction Fan e  | 吸纸粉风扇故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030906 | Intermediate Power Supp   | 电源电扇故障     | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030907 | Intermediate Paper Eject  | 出纸风扇1故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030908 | Intermediate Paper Eject  | 出纸风扇2故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030909 | Intermediate Drying Fan   | 干燥风扇1故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030910 | Intermediate Drying Fan   | 干燥风扇2故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |
| 030911 | Intermediate Drying Fan   | 干燥风扇3故障    | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board | 风扇<br>主板<br>桥单元主板 |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)         | 需要检查的备件(英文)                                                    | 需要检查的备件(中文)                    | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 030912 | Intermediate Drying Fan     | 干燥风扇4故障           | Fan<br>Main board<br>Bridge Unit Board                         | 风扇<br>主板<br>桥单元主板              |                       |
| 031001 | X-Hot detect error (pre p   | 过热检测故障 (打印前)      | Head Unit<br>Head FFC<br>Main board                            | 打印头<br>打印头线缆<br>主板             | <a href="#">p.305</a> |
| 031002 | X-Hot detect error (after t | 过热检测故障 (清洗后)      | Head Unit<br>Head FFC<br>Main board                            | 打印头<br>打印头线缆<br>主板             | <a href="#">p.305</a> |
| 031003 | Transistor temperature e    | 晶体管温度故障           | Board Cooling Fan<br>Filters<br>Head Drive Board<br>Main board | 电路板冷却风扇<br>过滤器<br>打印头驱动板<br>主板 | <a href="#">p.305</a> |
| 031004 | Head temperature error      | 打印头温度故障           | Head Unit<br>Head Drive Board<br>Head FFC<br>Main board        | 打印头<br>打印头驱动板<br>打印头线缆<br>主板   | <a href="#">p.306</a> |
| 031006 | Print head fuse blown err   | 打印头保险熔断故障         | Head Unit<br>Head Drive Board<br>Head FFC                      | 打印头<br>打印头驱动板<br>打印头线缆         | <a href="#">p.307</a> |
| 031009 | Head FFC skew error         | 打印头线缆插歪故障         | Head FFC<br>Head Unit<br>Head Drive Board                      | 打印头线缆<br>打印头<br>打印头驱动板         | <a href="#">p.308</a> |
| 031012 | Head board failure          | 打印头电路板故障          |                                                                |                                |                       |
| 031013 | Head memory writing err     | 打印头数据写入故障         |                                                                |                                |                       |
| 031014 | Head BRS/XDS flash me       | 打印头BRS/XDS存储器写入故障 |                                                                |                                |                       |
| 031015 | Head NVT flash memory       | 打印头NVT存储器写入故障     |                                                                |                                |                       |
| 031016 | Head ID flash memory w      | 打印头ID存储器写入故障      |                                                                |                                |                       |
| 031017 | Head Assembled Board c      | 打印头装配板电压故障        |                                                                |                                |                       |
| 031018 | Head Assembled Board c      | 打印头装配板电压故障        |                                                                |                                |                       |
| 031019 | Head memory reading er      | 打印头存储器读取故障        |                                                                |                                |                       |
| 031100 | Head ID read check ID e     | 打印头ID读取检测ID错误 0   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board                            | 打印头线缆<br>打印头<br>主板             | <a href="#">p.309</a> |
| 031101 | Head ID read check ID e     | 打印头ID读取检测ID错误 1   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board                            | 打印头线缆<br>打印头<br>主板             |                       |
| 031102 | Head ID read check ID e     | 打印头ID读取检测ID错误 2   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board                            | 打印头线缆<br>打印头<br>主板             |                       |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)             | 需要检查的备件(英文)                         | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页 |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 031103 | Head ID read check ID error | 打印头ID读取检测ID错误 3       | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.309   |
| 031104 | Head ID read check ID error | 打印头ID读取检测ID错误 4       | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031105 | Head ID read check ID error | 打印头ID读取检测ID错误 5       | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031120 | NVT check ID read NACK      | NVT检测ID读取 NACK错误 0    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.310   |
| 031121 | NVT check ID read NACK      | NVT检测ID读取 NACK错误 1    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031122 | NVT check ID read NACK      | NVT检测ID读取 NACK错误 2    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031123 | NVT check ID read NACK      | NVT检测ID读取 NACK错误 3    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031124 | NVT check ID read NACK      | NVT检测ID读取 NACK错误 4    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031125 | NVT check ID read NACK      | NVT检测ID读取 NACK错误 5    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031140 | NVT check ID read parity    | NVT检测ID读取 parity 错误 0 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.311   |
| 031141 | NVT check ID read parity    | NVT检测ID读取 parity 错误 1 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031142 | NVT check ID read parity    | NVT检测ID读取 parity 错误 2 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031143 | NVT check ID read parity    | NVT检测ID读取 parity 错误 3 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                 | 错误描述 (中文)             | 需要检查的备件(英文)                         | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页 |
|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 031144 | NVT check ID read parity | NVT检测ID读取 parity 错误 4 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031145 | NVT check ID read parity | NVT检测ID读取 parity 错误 5 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031160 | NVT nozzle rank read NA  | NVT喷嘴情况读取NACK错误0      | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.310   |
| 031161 | NVT nozzle rank read NA  | NVT喷嘴情况读取NACK错误1      | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031162 | NVT nozzle rank read NA  | NVT喷嘴情况读取NACK错误2      | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031163 | NVT nozzle rank read NA  | NVT喷嘴情况读取NACK错误3      | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031164 | NVT nozzle rank read NA  | NVT喷嘴情况读取NACK错误4      | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031165 | NVT nozzle rank read NA  | NVT喷嘴情况读取NACK错误5      | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031180 | NVT nozzle rank read pa  | NVT喷嘴情况读取parity错误0    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.311   |
| 031181 | NVT nozzle rank read pa  | NVT喷嘴情况读取parity错误1    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031182 | NVT nozzle rank read pa  | NVT喷嘴情况读取parity错误2    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031183 | NVT nozzle rank read pa  | NVT喷嘴情况读取parity错误3    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031184 | NVT nozzle rank read pa  | NVT喷嘴情况读取parity错误4    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                 | 错误描述 (中文)          | 需要检查的备件(英文)                         | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页 |
|--------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 031185 | NVT nozzle rank read pa  | NVT喷嘴情况读取parity错误5 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031200 | NVT nozzle rank check II | NVT喷嘴情况检测ID错误0     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.309   |
| 031201 | NVT nozzle rank check II | NVT喷嘴情况检测ID错误1     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031202 | NVT nozzle rank check II | NVT喷嘴情况检测ID错误2     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031203 | NVT nozzle rank check II | NVT喷嘴情况检测ID错误3     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031204 | NVT nozzle rank check II | NVT喷嘴情况检测ID错误4     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031205 | NVT nozzle rank check II | NVT喷嘴情况检测ID错误5     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031220 | NVT nozzle rank mode v   | NVT喷嘴状况模式值读取NACK   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.310   |
| 031221 | NVT nozzle rank mode v   | NVT喷嘴状况模式值读取NACK   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031222 | NVT nozzle rank mode v   | NVT喷嘴状况模式值读取NACK   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031223 | NVT nozzle rank mode v   | NVT喷嘴状况模式值读取NACK   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031224 | NVT nozzle rank mode v   | NVT喷嘴状况模式值读取NACK   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031225 | NVT nozzle rank mode v   | NVT喷嘴状况模式值读取NACK   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                | 错误描述 (中文)          | 需要检查的备件(英文)                         | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页 |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 031240 | NVT nozzle rank mode v  | NVT喷嘴状况模式值读取parity | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.311   |
| 031241 | NVT nozzle rank mode v  | NVT喷嘴状况模式值读取parity | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031242 | NVT nozzle rank mode v  | NVT喷嘴状况模式值读取parity | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031243 | NVT nozzle rank mode v  | NVT喷嘴状况模式值读取parity | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031244 | NVT nozzle rank mode v  | NVT喷嘴状况模式值读取parity | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031245 | NVT nozzle rank mode v  | NVT喷嘴状况模式值读取parity | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031260 | NVT nozzle rank check n | NVT喷嘴情况检测模式值ID错误   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.309   |
| 031261 | NVT nozzle rank check n | NVT喷嘴情况检测模式值ID错误   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031262 | NVT nozzle rank check n | NVT喷嘴情况检测模式值ID错误   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031263 | NVT nozzle rank check n | NVT喷嘴情况检测模式值ID错误   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031264 | NVT nozzle rank check n | NVT喷嘴情况检测模式值ID错误   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031265 | NVT nozzle rank check n | NVT喷嘴情况检测模式值ID错误   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031280 | NVT mode value rank no  | NVT喷嘴计数读取NACK错误0   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)               | 错误描述 (中文)          | 需要检查的备件(英文)                         | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页 |
|--------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 031281 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取NACK错误1   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.310   |
| 031282 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取NACK错误2   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031283 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取NACK错误3   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031284 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取NACK错误4   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031285 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取NACK错误5   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031300 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取parity错误0 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.311   |
| 031301 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取parity错误1 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031302 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取parity错误2 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031303 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取parity错误3 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031304 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取parity错误4 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031305 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数读取parity错误5 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031320 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数检测ID错误0     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031321 | NVT mode value rank no | NVT喷嘴计数检测ID错误1     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                  | 错误描述 (中文)          | 需要检查的备件(英文)                         | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页               |
|--------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 031322 | NVT mode value rank no    | NVT喷嘴计数检测ID错误2     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | <a href="#">p.309</a> |
| 031323 | NVT mode value rank no    | NVT喷嘴计数检测ID错误3     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |
| 031324 | NVT mode value rank no    | NVT喷嘴计数检测ID错误4     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |
| 031325 | NVT mode value rank no    | NVT喷嘴计数检测ID错误5     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |
| 031340 | Head memory and others    | 打印头存储器和其它NACK错误    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | <a href="#">p.311</a> |
| 031341 | Head memory and others    | 打印头存储器和其它NACK错误    | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |
| 031360 | Head memory and others    | 打印头存储器和其它parity错误0 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | <a href="#">p.312</a> |
| 031361 | Head memory and others    | 打印头存储器和其它parity错误1 | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |
| 031380 | Head ID read NACK error   | 打印头ID读取NACK错误0     | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | <a href="#">p.310</a> |
| 031381 | Head ID read parity error | 打印头ID读取parity错误0   | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | <a href="#">p.311</a> |
| 031400 | BRS check ID error 0      | BRS检测ID错误 0        | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | <a href="#">p.310</a> |
| 031401 | BRS check ID error 1      | BRS检测ID错误 1        | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |
| 031402 | BRS check ID error 2      | BRS检测ID错误 2        | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |                       |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)              | 错误描述 (中文)           | 需要检查的备件(英文)                                     | 需要检查的备件(中文)        | 维修手册参考页 |
|--------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 031403 | BRS check ID error 3  | BRS检测ID错误 3         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.310   |
| 031404 | BRS check ID error 4  | BRS检测ID错误 4         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031405 | BRS check ID error 5  | BRS检测ID错误 5         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031420 | XDS check ID error 0  | XDS检测ID错误 0         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 | p.310   |
| 031421 | XDS check ID error 1  | XDS检测ID错误 1         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031422 | XDS check ID error 2  | XDS检测ID错误 2         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031423 | XDS check ID error 3  | XDS检测ID错误 3         | Head FFC<br>Head Unit<br>Main Board             | 打印头线缆<br>打印头<br>主板 |         |
| 031440 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取NACK错误0   |                                                 |                    |         |
| 031441 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取NACK错误1   |                                                 |                    |         |
| 031442 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取NACK错误2   |                                                 |                    |         |
| 031443 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取NACK错误3   |                                                 |                    |         |
| 031444 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取NACK错误4   |                                                 |                    |         |
| 031445 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取NACK错误5   |                                                 |                    |         |
| 031460 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取parity错误0 |                                                 |                    |         |
| 031461 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取parity错误1 |                                                 |                    |         |
| 031462 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取parity错误2 |                                                 |                    |         |
| 031463 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取parity错误3 |                                                 |                    |         |
| 031464 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取parity错误4 |                                                 |                    |         |
| 031465 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值读取parity错误5 |                                                 |                    |         |
| 031480 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值检测ID错误0     |                                                 |                    |         |
| 031481 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值检测ID错误1     |                                                 |                    |         |
| 031482 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值检测ID错误2     |                                                 |                    |         |
| 031483 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值检测ID错误3     |                                                 |                    |         |
| 031484 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值检测ID错误4     |                                                 |                    |         |
| 031485 | NVT nozzle mode value | NVT喷嘴模式值检测ID错误5     |                                                 |                    |         |
| 032500 | MCU connection error  | MCU连接故障             | MCU (Mechanical Controller) Board<br>Main board | MCU板<br>主板         | p.312   |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                                 | 错误描述 (中文)                 | 需要检查的备件(英文)                                                                                                                      | 需要检查的备件(中文)                                | 维修手册参考页               |
|--------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 032501 | MCU ROM mismatch error                   | MCU ROM 匹配错误              | Firmware version does not match                                                                                                  | 固件程序                                       | <a href="#">p.313</a> |
| 032502 | MAIN - B (Multi-cassette)                | 主单元 - B (多纸盒)连接错误         | MAIN-B (Multi-cassette) Board<br>Main board                                                                                      | 多纸盒电路板<br>主板                               | <a href="#">p.313</a> |
| 032503 | MAIN - B (Multi-cassette)                | 主单元 - B (多纸盒) ROM 匹配错误    | Firmware version does not match                                                                                                  | 固件程序                                       | <a href="#">p.314</a> |
| 032504 | MCU recovery mode                        | MCU recovery 模式           |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 032505 | MAIN-B (Multi-cassette)                  | 主单元-B (多纸盒) recovery 模式   |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 032506 | MAIN-D (Intermediate) connection failure | 主单元-D (过度)连接错误            | Connection failure<br>Board                                                                                                      | 连接线缆<br>电路板                                | <a href="#">p.314</a> |
| 032507 | MAIN-D (Intermediate) recovery mode      | 主单元-D (过度)连接错误recovery 模式 |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 032508 | MAIN-B (Multi-cassette)                  | 主单元-B (多纸盒)电源故障           |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 033001 | CRCM fuse blown error                    | CRCM保险熔断故障                | CRCM Board<br>MCU (Mechanical Controller) Board                                                                                  | CRCM板<br>MCU板                              | <a href="#">p.315</a> |
| 033003 | Other ink device error                   | 其它墨盒检测故障                  |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 033004 | Other ink device error                   | 其它墨盒检测故障                  |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 033006 | CRCM access error (hardware)             | CRCM错误 (硬件故障)             |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 033007 | CRCM access error (hardware)             | CRCM错误 (硬件故障)             |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 033008 | CRCM access error (firmware)             | CRCM错误 (软件故障)             |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 033010 | CSIC access error (hardware)             | CSIC错误 (硬件故障)             |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 034200 | Paper output tray rib HP sensor error    | 出纸盘初始位置传感器故障              | Paper Output Tray Rib Upper Limit Sensor<br>MCU (Mechanical Controller) Board                                                    | 出纸托盘支架抬升上限传感器<br>MCU板                      | <a href="#">p.332</a> |
| 034201 | PF Belt tension error                    | 走纸皮带张力故障                  | Belt Tension HP Sensor<br>MCU (Mechanical Controller) Board                                                                      | 皮带张力初始位置传感器<br>MCU板                        | <a href="#">p.331</a> |
| 034202 | Belt positioning error                   | 皮带位置错误                    | Belt Cleaner HP Sensor<br>Mechanical Controller Board                                                                            | 皮带清洁剂初始位置传感器<br>MCU板                       | <a href="#">p.315</a> |
| 034203 | Belt cleaning error                      | 皮带脏                       | Belt Cleaner Drive Motor<br>Belt Cleaner HP Sensor<br>MCU (Mechanical Controller) Board                                          | 皮带清洁剂驱动电机<br>皮带清洁剂初始位置传感器<br>MCU板          | <a href="#">p.316</a> |
| 034204 | Static Eliminator Brush position error   | 静电刷位置故障                   | Static Eliminator Brush Drive Motor<br>Anti Static Brush Abutment Sensor<br>Anti Static Brush Separation Sensor<br>Control Board | 静电消除刷驱动电机<br>防静电刷连接传感器<br>防静电刷分离传感器<br>控制板 | <a href="#">p.331</a> |
| 034205 | Belt Cleaner end                         | 皮带清洁单元寿命到期                | Belt Cleaner Unit<br>Head<br>Maintenance Unit                                                                                    | 皮带清洁单元<br>打印头<br>维护单元                      | <a href="#">p.317</a> |
| 034206 | Head Unit end                            | 打印头寿命到期                   | Head                                                                                                                             | 打印头                                        | <a href="#">p.317</a> |
| 034207 | Maintenance Unit end                     | 维护单元寿命到期                  |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 034208 | Belt HP Detection failure                | 皮带初始位置检测故障                |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 034209 | High Voltage Power Supply error          | 高压板故障                     |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 034211 | Paper width detect failure               | 纸宽检测故障                    |                                                                                                                                  |                                            |                       |
| 034318 | Paper Size error                         | 纸张尺寸错误                    |                                                                                                                                  |                                            |                       |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                   | 错误描述 (中文)    | 需要检查的备件(英文)                                                                                                           | 需要检查的备件(中文)                                      | 维修手册参考页               |
|--------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 034319 | Paper Width error          | PW故障         | Paper Width Sensor<br>Mechanical Controller Board                                                                     | 纸宽检测传感器<br>MCU板                                  | <a href="#">p.317</a> |
| 034320 | Full stack error           | 纸张堆积满错误      |                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 034339 | No paper error (for paper) | 缺纸错误         |                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 034800 | WIP position adjust error  | WIP位置调正错误    |                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 034806 | Pressure non-release error | 压力释放错误       | Selection 1,2 CAM Motor<br>Selection CAM1,2 HP Sensor<br>Selection Valve Unit<br>Pressure sensor                      | 1,2位置选择电机<br>1,2位置选择初始位置传感器<br>选择阀单元<br>压力传感器    | <a href="#">p.320</a> |
| 034807 | Initial pressure error 1   | 初始压力错误1      | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Ink Supply Unit<br>Cover Interlock Valve Assy                                 | 压力泵单元<br>墨盒<br>供墨单元<br>阀门互锁盖板组件                  | <a href="#">p.320</a> |
| 034808 | Initial pressure error 2   | 初始压力错误2      |                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 034809 | Additional pressure error  | 附加的压力错误      |                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 034810 | Pressure leak error        | 压力泄漏错误       | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Ink Supply Unit<br>Cover Interlock Valve Assy<br>Relay Flow Path Assy<br>Head | 压力泵单元<br>墨盒<br>供墨单元<br>阀门互锁盖板组件<br>墨路中继组件<br>打印头 | <a href="#">p.321</a> |
| 034811 | CL pressure error          | CL压力错误       | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Ink Supply Unit<br>Cover Interlock Valve Assy<br>Relay Flow Path Assy<br>Head | 压力泵单元<br>墨盒<br>供墨单元<br>阀门互锁盖板组件<br>墨路中继组件<br>打印头 | <a href="#">p.321</a> |
| 034814 | Bk-I/C switching error 1   | Bk-I/C开关错误 1 | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Ink Supply Unit<br>Cover Interlock Valve Assy<br>Relay Flow Path Assy<br>Head | 压力泵单元<br>墨盒<br>供墨单元<br>阀门互锁盖板组件<br>墨路中继组件<br>打印头 | <a href="#">p.322</a> |
| 034815 | Bk-I/C switching error 2   | Bk-I/C开关错误 2 | Pressure Pump Unit<br>Ink cartridges<br>Ink Supply Unit<br>Cover Interlock Valve Assy<br>Relay Flow Path Assy<br>Head | 压力泵单元<br>墨盒<br>供墨单元<br>阀门互锁盖板组件<br>墨路中继组件<br>打印头 | <a href="#">p.324</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                     | 错误描述 (中文)       | 需要检查的备件(英文)                                                                       | 需要检查的备件(中文)                              | 维修手册参考页               |
|--------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 034820 | Negative pressure charge     | 负压错误            | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.325</a> |
| 034821 | Negative pressure leak error | 负压泄漏错误3         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.324</a> |
| 034822 | Negative pressure charge     | 负压泄漏错误4         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.324</a> |
| 034823 | Negative pressure charge     | 负压泄漏错误5         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.325</a> |
| 034824 | Negative pressure leak error | 负压泄漏错误6         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.324</a> |
| 034825 | Negative pressure charge     | 负压泄漏错误7         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.324</a> |
| 034826 | Negative pressure charge     | 负压泄漏错误8         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.325</a> |
| 034828 | Negative pressure charge     | 负压泄漏错误0         | Maintenance Unit<br>Wiper Valve<br>Pressure Pump Unit                             | 维护单元<br>清洁刮片阀<br>压力泵单元                   | <a href="#">p.326</a> |
| 034830 | I/C error                    | 墨盒错误            | Ink cartridges<br>I/C Detector                                                    | 墨盒<br>墨盒检测器                              | <a href="#">p.326</a> |
| 034831 | Ink leak error 2             | 漏墨错误            | Ink Supply Unit<br>Ink cartridges                                                 | 供墨单元<br>墨盒                               | <a href="#">p.327</a> |
| 034832 | CAP HP detection error       | 泵附件初始位置检测错误     |                                                                                   |                                          |                       |
| 034833 | Negative pressure leak error | 负压泄漏错误9         |                                                                                   |                                          |                       |
| 034834 | Sensor, Negative Pressure    | 负压泄漏错误1         | Maintenance Unit (Sensor, Negative Pressure)                                      | 维护单元                                     | <a href="#">p.327</a> |
| 034835 | Sensor, Negative Pressure    | 负压泄漏错误2         | Maintenance Unit (Sensor, Negative Pressure)                                      | 维护单元                                     | <a href="#">p.327</a> |
| 034837 | Pressure sensor error 1      | 压力传感器故障1        | Pressure Pump Unit (Pressure Sensor)                                              | 压力泵单元 (压力传感器)                            | <a href="#">p.327</a> |
| 034838 | Pressure sensor error 2      | 压力传感器故障2        | Pressure Pump Unit (Pressure Sensor)                                              | 压力泵单元 (压力传感器)                            | <a href="#">p.328</a> |
| 034841 | Ink leak error 1 (ink leak)  | 漏墨错误1 (漏墨传感器 1) | Ink Supply Unit<br>Ink cartridges                                                 | 供墨单元<br>墨盒                               | <a href="#">p.329</a> |
| 034842 | Ink leak error 1 (ink leak)  | 漏墨错误1 (漏墨传感器 2) | Head<br>Relay Flow Path Assy<br>Maintenance Unit<br>Wiper Carriage<br>Wiper Valve | 打印头<br>墨路中继组件<br>维护单元<br>清洁刮片字车<br>清洁刮片阀 | <a href="#">p.329</a> |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                    | 错误描述 (中文)             | 需要检查的备件(英文)                                                                       | 需要检查的备件(中文)                              | 维修手册参考页               |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 034843 | Ink leak error 1 (ink leak) | 漏墨错误1 (漏墨传感器 3)       | Ink Supply Unit<br>Ink cartridges                                                 | 供墨单元<br>墨盒                               |                       |
| 034846 | Ink leak error 3 (ink leak) | 漏墨错误3 (漏墨传感器 1)       | Head<br>Relay Flow Path Assy<br>Maintenance Unit<br>Wiper Carriage<br>Wiper Valve | 打印头<br>墨路中继组件<br>维护单元<br>清洁刮片字车<br>清洁刮片阀 | <a href="#">p.329</a> |
| 034847 | Ink leak error 3 (ink leak) | 漏墨错误3 (漏墨传感器 2)       | Head<br>Relay Flow Path Assy<br>Maintenance Unit<br>Wiper Carriage<br>Wiper Valve | 打印头<br>墨路中继组件<br>维护单元<br>清洁刮片字车<br>清洁刮片阀 | <a href="#">p.329</a> |
| 034848 | Ink leak error 3 (ink leak) | 漏墨错误3 (漏墨传感器 3)       | Head<br>Relay Flow Path Assy<br>Maintenance Unit<br>Wiper Carriage<br>Wiper Valve | 打印头<br>墨路中继组件<br>维护单元<br>清洁刮片字车<br>清洁刮片阀 |                       |
| 035001 | Finisher C call Tapping M   | 装订器电机故障               |                                                                                   |                                          |                       |
| 035002 | Finisher C call Finisher E  | 装订器出纸锁释放电机故障          |                                                                                   |                                          |                       |
| 035003 | Finisher C call Pre-Shift M | 装订器Pre-Shift电机故障      |                                                                                   |                                          |                       |
| 035004 | Finisher C call Post-Shift  | 装订器Post-Shift电机故障     |                                                                                   |                                          |                       |
| 035005 | Finisher C call Shift Guide | 装订器Shift Guide锁释放电机故障 |                                                                                   |                                          |                       |
| 035006 | Finisher C call Main Tray   | 装订器主托盘故障1             |                                                                                   |                                          |                       |
| 035007 | Finisher C call Main Tray   | 装订器主托盘故障2             |                                                                                   |                                          |                       |
| 035008 | Finisher C call Main Tray   | 装订器主托盘故障3             |                                                                                   |                                          |                       |
| 035009 | Finisher C call Document    | 装订器文件整理电机1故障1         |                                                                                   |                                          |                       |
| 035010 | Finisher C call Document    | 装订器文件整理电机1故障2         |                                                                                   |                                          |                       |
| 035011 | Finisher C call Document    | 装订器文件整理电机2故障1         |                                                                                   |                                          |                       |
| 035012 | Finisher C call Document    | 装订器文件整理电机2故障2         |                                                                                   |                                          |                       |
| 035013 | Finisher C call Pre/Post S  | 装订器Pre/Post订书机电机故障1   |                                                                                   |                                          |                       |
| 035014 | Finisher C call Stapler M   | 装订器订书机电机故障            |                                                                                   |                                          |                       |
| 035015 | Finisher C call Main prog   | 装订器主程序错误1             |                                                                                   |                                          |                       |
| 035050 | Finisher C call others      | 装订器其它故障               |                                                                                   |                                          |                       |
| 035051 | Finisher communication e    | 装订器通讯错误               | Connection failure<br>Board error                                                 | 连接线缆<br>电路板                              | <a href="#">p.314</a> |
| 035101 | High Capacity Paper Fee     | 大纸盒进纸电机故障             |                                                                                   |                                          |                       |
| 035102 | High Capacity Paper Fee     | 大纸盒进纸抬纸电机故障           |                                                                                   |                                          |                       |
| 035150 | High Capacity Paper Fee     | 大纸盒进纸其它故障             |                                                                                   |                                          |                       |
| 035151 | High Capacity Paper Fee     | 大纸盒进纸通讯错误             | Connection failure<br>Board error                                                 | 连接线缆<br>电路板                              | <a href="#">p.314</a> |
| 060005 | Main Board over-voltage     | 主板故障                  |                                                                                   |                                          |                       |

| 常规错误代码 | 错误描述(英文)                          | 错误描述 (中文) | 需要检查的备件(英文) | 需要检查的备件(中文) | 维修手册参考页 |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 060006 | Mechanical Controller Board       | 机械控制板故障   |             |             |         |
| 060007 | Bridge Unit Power Supply          | 桥单元电源故障   |             |             |         |
| 202620 | Wi-Fi Board error                 | Wi-Fi板    |             |             |         |
| 202623 | NFC Board error                   | NFC板      |             |             |         |
| 205605 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205607 | HDD Board error (SATA Controller) | 硬盘        |             |             |         |
| 205608 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205609 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205610 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205611 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205612 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205613 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205614 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205615 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205616 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205617 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205618 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205619 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 205620 | HDD Board error                   | 硬盘        |             |             |         |
| 203002 | Panel Board error                 | 面板        |             |             |         |
| 203003 | Panel Board error                 | 面板        |             |             |         |
| 203004 | Panel Board error (PNL)           | 面板        |             |             |         |
| 940038 | Fax Board failure                 | 传真板       |             |             |         |
| 940039 | Fax power supply                  | 传真板       |             |             |         |